

Zusatzinformation für Sennheiser Systeme der Serie evolution wireless G3

Für die Übertragung steht im UHF-Band ein 42 MHz breiter Frequenzbereich mit 1680 möglichen Sende-/Empfangsfrequenzen zur Verfügung.

Die Sender und Empfänger verfügen über jeweils 20 Kanalbänke, auf denen werkseitig eine Frequenz voreingestellt ist. Innerhalb einer Kanalbank sind die Frequenz-Presets untereinander intermodulationsfrei. Sie sind nicht veränderbar.

In den Kanalbänken „U“ (ew 100: Bank „U“, ew 300/ew 500: Bank „U1“–„U6“) können Sie in 25-kHz-Schritten Frequenzen frei einstellen und abspeichern. Diese sind unter Umständen **nicht** intermodulationsfrei.

Die Frequenz-Presets in den Kanalbänken „1“ bis „20“ sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

- ew 100 G3 Serie: die ersten 12 Kanäle je Kanalbank
- ew 300 G3 Serie: die ersten 24 Kanäle je Kanalbank
- ew 500 G3 Serie: max. 32 Kanäle je Kanalbank

Folgende Werkseinstellungen sind mit dem Menüpunkt **Reset** jederzeit wieder abrufbar:

Auto Lock	inaktiv
Sensitivity	SK –30 dB SKM –18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: alle, SKM: 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inaktiv (ew 100, ew 500)
Name	Name der Serie
Pilot Tone	wird mit Reset nicht zurückgesetzt
User Bänke	werden mit Reset nicht zurückgesetzt
Sync Settings	inaktiv (ew 300, ew 500)
Warnings	aktiv (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

Additional information for Sennheiser evolution wireless G3 systems

Transmitters and receivers are available in a 42 MHz UHF frequency range with a total of 1,680 transmission/receiving frequencies.

Transmitters and receivers have 20 frequency banks respectively. Each of the channels in the frequency banks has been factory-preset to a frequency. The frequency presets within one frequency bank are intermodulation-free. These frequencies cannot be changed.

The frequency banks “U” (ew 100: bank “U”, ew 300/ew 500: banks “U1”–“U6“) allow the user to store individual frequencies which are freely selectable in 25-kHz steps. It might be that these frequencies are **not** intermodulation-free.

The following table lists the frequency presets in the frequency banks “1” to “20”:

- ew 100 G3 series: the first 12 channels in a frequency bank
- ew 300 G3 series: the first 24 channels in a frequency bank
- ew 500 G3 series: max. 32 channels in a frequency bank

The following factory-preset default settings can be recalled any time via the **Reset** menu item:

Auto Lock	inactive
Sensitivity	SK –30 dB SKM –18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: all, SKM: 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inactive (ew 100, ew 500)
Name	name of the series
Pilot Tone	will not be reset
User banks “U”	will not be reset
Sync Settings	inactive (ew 300, ew 500)
Warnings	active (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

EBU TV-channel

Ch. 59 (774–782 MHz) Ch. 62 (798–806 MHz)
 Ch. 60 (782–790 MHz) Ch. 63 (806–814 MHz)
 Ch. 61 (790–798 MHz) Ch. 64 (814–822 MHz)

Channel	Bank 1	Bank 2	Bank 3	Bank 4	Bank 5	Bank 6	Bank 7	Bank 8	Bank 9	Bank 10	
ew 100 ew 300 ew 500	1	782,100	800,100	800,400	790,100	790,100	790,250	790,250	790,100	790,100	790,250
	2	782,475	801,225	801,300	790,475	790,500	790,700	790,700	790,500	790,600	790,700
	3	782,975	802,200	801,800	790,975	791,100	791,300	791,350	791,050	791,575	791,250
	4	783,600	803,400	803,100	791,600	791,900	792,475	792,650	791,750	792,800	791,900
	5	784,000	805,275	805,200	792,000	792,350	792,900	793,050	792,750	795,250	792,950
	6	784,525	806,175	806,400	792,525	793,000	793,450	794,200	793,575	795,825	793,725
	7	785,225	809,625	808,400	793,225	793,900	793,825	796,100	794,675	797,500	794,825
	8	785,675	811,950	809,000	793,675	795,100	794,925	796,675	796,425	797,900	796,100
	9	786,275	813,300	809,400	794,275	797,500	795,400	798,700	797,900	801,325	800,425
	10	787,075	813,750	810,100	795,075	798,550	796,775	799,900	803,200	806,100	801,825
	11	787,625	815,325	810,900	795,625	800,500	797,650	804,150	803,950	808,050	804,150
▼	12	789,100	816,150	812,500	796,725	801,650	798,850	805,800	808,175	809,325	805,600
	13		817,575	819,300	797,450	805,600	799,350	809,925	811,200	810,425	806,750
	14		818,850	803,550	798,900	806,350	802,125	810,925	813,400	812,250	807,350
	15		801,600	813,050	800,475	807,650	803,625	813,100	813,900	812,950	811,400
	16		802,950	815,850	803,725	811,700	805,600	813,600			812,100
	17		803,775	818,050	804,925	812,400	806,850				813,600
	18		804,450	802,375	806,350	813,900	808,600				
	19		804,825	803,925	807,125		809,925				
	20		805,650	807,525	808,075		812,100				
	21		806,550	817,375	808,825		812,775				
	22		807,375	818,825	811,625		813,175				
	23		808,725	804,500	812,950						
▼	24		810,000	812,075	813,625						
	25		810,825	814,550							
	26		811,575	815,325							
	27		812,400	816,500							
	28		812,775	816,875							
	29		814,125	819,875							
	30		814,875								
	31		815,700								
▼	32		816,750								
Bemerkung - Land - Benutzergruppe - sonstiges	Vereinigtes Königreich - standortspezifische Lizenz erforderlich	Nordische Länder (außer Schweden) 800-820 MHz (1)	Nordische Länder (außer Schweden) 800-820 MHz (2)	Deutschland Kanäle 61-63 in Gebäuden	Deutschland Kanäle 61-63 in Gebäuden	Deutschland Kanäle 61-63 im Freien	Deutschland Kanäle 61-63 im Freien	Deutschland Benutzergruppe a	Deutschland Benutzergruppe b	Deutschland Benutzergruppe c	
Note - country - user group - other	UK - Site specific licence required	Nordic countries (except SWE) 800-820 MHz (1)	Nordic countries (except SWE) 800-820 MHz (2)	Germany Ch. 61-63 indoor	Germany Ch. 61-63 indoor	Germany Ch. 61-63 outdoor	Germany Ch. 61-63 outdoor	Germany user group a	Germany user group b	Germany user group c	
Remarque - pays - grp. d'utilisateurs - divers	Royaume-Uni - licence spécifique à un site requise	Pays nordiques (sauf la Suède) 800-820 MHz (1)	Pays nordiques (sauf la Suède) 800-820 MHz (2)	Allemagne canaux 61-63 a l'intérieur	Allemagne canaux 61-63 a l'intérieur	Allemagne canaux 61-63 a l'extérieur	Allemagne canaux 61-63 a l'extérieur	Allemagne groupe d'utilisateurs a	Allemagne groupe d'utilisateurs b	Allemagne groupe d'utilisateurs c	
Nota - país - grupo de usuarios - otros	Reino Unido - Precisa licencia local	Países nórdicos (excepto Suecia) 800-820 MHz (1)	Países nórdicos (excepto Suecia) 800-820 MHz (2)	Alemania Canales 61-63 en edificios	Alemania Canales 61-63 en edificios	Alemania Canales 61-63 al aire libre	Alemania Canales 61-63 al aire libre	Alemania Grupo de usuarios a	Alemania Grupo de usuarios b	Alemania Grupo de usuarios c	

Channel	Bank 11	Bank 12	Bank 13	Bank 14	Bank 15	Bank 16	Bank 17	Bank 18	Bank 19	Bank 20	Bank U* Bank U1–U6**	
ew 100 ew 300 ew 500	1	790,850	790,150	780,000	780,100	780,200	780,000	780,050	780,300	794,100	790,100	
	2	791,400	790,550	780,875	780,500	780,600	780,400	780,450	780,700	794,500	790,500	
	3	792,525	791,050	781,500	781,100	781,200	781,000	780,950	781,200	795,100	791,100	
	4	793,125	791,650	784,175	781,900	782,000	781,800	781,550	781,800	795,900	791,900	
	5	793,925	792,100	786,625	783,100	783,200	783,000	782,000	782,250	796,400	792,400	
	6	794,325	792,650	788,800	784,700	784,800	784,600	782,550	782,800	797,100	793,100	
	7	796,775	793,300	793,625	786,900	787,000	786,800	783,200	783,450	798,000	794,000	
	8	798,850	794,650	794,825	790,100	790,200	790,000	784,550	784,800	800,400	796,400	
	9	801,425	795,350	804,525	792,500	792,600	792,400	785,250	785,500	802,100	798,100	
	10	802,275	796,800	815,700	797,300	797,400	797,200	786,700	786,950	803,200	799,200	
	11	803,550	797,550	817,625	801,300	801,400	801,200	787,450	787,700	806,900	802,900	
▼	12	807,400	799,250	822,000	805,700	805,800	805,600	789,150	789,400	810,300	806,300	
	13	810,025	802,650	780,375	813,100	813,200	813,000	790,550	790,800	812,500	808,500	
	14	811,100	803,600	781,900	816,500	816,600	816,400	793,150	793,400	815,200	811,200	
	15	811,600	805,450	782,425	821,700	821,800	821,600	794,950	795,200	0	815,900	
	16	813,050	806,700	783,125	782,275	782,375	782,175	796,100	796,350	0	819,700	
	17	813,800	809,100	783,575	783,575	783,675	783,475	798,000	798,250	0	0	
	18	0	810,500	784,975	785,400	785,500	785,300	802,650	802,900	0	0	
	19	0	812,400	785,525	787,950	788,050	787,850	807,200	807,450	0	0	
	20	0	813,550	787,350	791,725	791,825	791,625	808,000	808,250	0	0	
	21	0	0	790,375	794,250	794,350	794,150	811,950	812,200	0	0	
	22	0	0	795,400	795,275	795,375	795,175	814,300	814,550	0	0	
	23	0	0	796,250	804,050	804,150	803,950	815,250	815,500	0	0	
▼	24	0	0	797,975	809,075	809,175	808,975	820,350	820,600	0	0	
	25	0	0	798,725	811,775	811,875	811,675	821,600	821,850	0	0	
	26	0	0	800,200	815,075	815,175	814,975	0	0	0	0	
	27	0	0	807,875	816,000	816,100	815,900	0	0	0	0	
	28	0	0	809,050	818,725	818,825	818,625	0	0	0	0	
	29	0	0	814,625	819,350	819,450	819,250	0	0	0	0	
	30	0	0	815,275	818,225	818,325	818,125	0	0	0	0	
	31	0	0	821,050	817,475	817,575	817,375	0	0	0	0	
▼	32	0	0	797,375	0	0	0	0	0	0	0	
Bemerkung - Land - Benutzer- gruppe - sonstiges	Deutschland Benutzer- gruppe d	Deutschland Benutzer- gruppe e in Gebäuden	kompletter Arbeits- bereich (1)	kompletter Arbeits- bereich (2)	kompletter Arbeits- bereich (3)	kompletter Arbeits- bereich (4)	kompletter Arbeits- bereich (5)	kompletter Arbeits- bereich (6)	Thailand 794-816 MHz			
Note - country - user group - other	Germany user group d	Germany user group e indoor	Full range (1)	Full range (2)	Full range (3)	Full range (4)	Full range (5)	Full range (6)	Thailand 794-816 MHz			
Remarque - pays - grp. d'utili- sateurs - divers	Allemagne groupe d'utilisa- teurs d	Allemagne groupe d'utilisa- teurs e a l'intérieur	Pleine bande (1)	Pleine bande (2)	Pleine bande (3)	Pleine bande (4)	Pleine bande (5)	Pleine bande (6)	Thaïlande 794-816 MHz			
Nota - país - grupo de usuarios - otros	Alemania Grupo de usuarios d	Alemania Grupo de usuarios e en edificios	Rango de trabajo completo (1)	Rango de trabajo completo (2)	Rango de trabajo completo (3)	Rango de trabajo completo (4)	Rango de trabajo completo (5)	Rango de trabajo completo (6)	Tailandia 794-816 MHz			

* ew 100 – frei wählbare Frequenzen / freely selectable frequencies / fréquences au choix / frecuencias de libre elección

** ew 300/ew 500 – frei wählbare Frequenzen / freely selectable frequencies / fréquences au choix / frecuencias de libre elección

Informations complémentaires concernant les systèmes evolution wireless ew G3

Les émetteurs et les récepteurs sont disponibles dans une plage de fréquences UHF de 42 MHz de largeur, ce qui autorise un choix parmi 1680 fréquences d'émission et de réception.

Les émetteurs et les récepteurs possèdent 20 banques de fréquences, dans lesquelles chaque canal est préréglé en usine sur une fréquence. Les fréquences préréglées au sein d'une banque de fréquence sont compatibles entre elles, c.à.d. exemptes d'intermodulation. Elles ne peuvent pas être modifiées.

Les banques de fréquences « U » (ew 100 : banque « U », ew 300 / ew 500 : banques « U1 » – « U6 ») permettent de mémoriser des fréquences au choix, qui peuvent être réglées par pas de 25 kHz. Il se peut que ces fréquences ne soient pas exemptes d'intermodulation.

Le tableau suivant dresse la liste des fréquences préréglées dans les banques de fréquences « 1 » à « 20 » :

- Série ew 100 G3 : les 12 premiers canaux d'une banque
- Série ew 300 G3 : les 24 premiers canaux d'une banque
- Série ew 500 G3 : max. 32 canaux d'une banque

Les paramètres par défaut suivants, préréglés en usine, peuvent être restaurés à tout moment via l'option [Reset](#) :

Auto Lock	inactif
Sensitivity	SK -30 dB SKM -18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK : tous, SKM : 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inactif (ew 100, ew 500)
Name	nom de la série
Pilot Tone	n'est pas réinitialisé
Banques « U »	ne sont pas réinitialisées
Sync Settings	inactif (ew 300, ew 500)
Warnings	actif (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

Información adicional para sistemas Sennheiser de la serie evolution wireless G3

Para la transmisión se dispone de un rango de frecuencia de 42 MHz de amplitud con 1680 frecuencias de transmisión/recepción posibles en la banda UHF.

Los transmisores y receptores cuentan con 20 bancos de canales cada uno para los que se ha preajustado una frecuencia en fábrica. Dentro de un banco de canales, los preajustes de frecuencia se encuentran libres de intermodulación entre ellos. Éstos no se pueden cambiar.

En los bancos de canales «U» (ew 100: banco «U», ew 300/ew 500: banco «U1»–«U6») puede ajustar libremente y guardar frecuencias a pasos de 25 kHz. Estas frecuencias pueden **no estar** libres de intermodulación.

Los preajustes de frecuencia en los bancos de canales «1» a «20» se representan en la siguiente tabla:

- Serie ew 100 G3: los primeros 12 canales de cada banco de canales
- Serie ew 300 G3: los primeros 24 canales de cada banco de canales
- Serie ew 500 G3: máx. 32 canales de cada banco de canales

Con la opción de menú [Reset](#), se pueden llamar de nuevo los siguientes ajustes de fábrica en todo momento:

Auto Lock	inactivo
Sensitivity	SK -30 dB SKM -18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: todos, SKM: 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inactivo (ew 100, ew 500)
Name	nombre de la serie
Pilot Tone	no se resetea con Reset
User Banks	no se resetean con Reset
Sync Settings	inactivo (ew 300, ew 500)
Warnings	activo (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

Informazioni supplementari sui sistemi Sennheiser della serie evolution wireless G3

Per la trasmissione è disponibile un campo di frequenza da 42 MHz nella banda UHF con complessivamente 1680 frequenze di trasmissione/ricezione.

Il trasmettitore e il ricevitore dispongono di 20 banchi di canali, sui quali è impostata in maniera predefinita una frequenza. All'interno di un banco di canali le preselezioni di frequenze non presentano intermodulazioni reciproche. Tali preselezioni non possono essere modificate.

Nei banchi di canali «U» (ew 100: banco «U», ew 300/ew 500: banco «U1»-«U6») è possibile impostare liberamente e memorizzare frequenze in passi da 25 kHz. È possibile che tali frequenze **non** siano prive di intermodulazioni.

Le preselezioni di frequenze nei banchi di canali da «1» a «20» sono riportate nella tabella seguente:

- ew 100 G3 Serie: i primi 12 canali per banco di canali
- ew 300 G3 Serie: i primi 24 canali per banco di canali
- ew 500 G3 Serie: massimo 32 canali per banco di canali

Le seguenti impostazioni predefinite possono essere richiamate in qualunque momento con la voce di menu [Reset](#):

Auto Lock	inattivo
Sensitivity	SK -30 dB SKM -18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: tutti, SKM: 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inattivo (ew 100, ew 500)
Name	nome della serie
Pilot Tone	non viene ripristinata con Reset
Banchi dell'utente	non vengono ripristinati con Reset
Sync Settings	inattivo (ew 300, ew 500)
Warnings	attivo (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

Aanvullende informatie voor Sennheiser-systemen van de serie evolution wireless G3

Voor de overdracht op de UHF-band is een 42 MHz breed frequentiebereik met 1680 mogelijke zend-/ontvangstfrequenties beschikbaar.

Zenders en ontvangers beschikken elk over 20 kanaalbanken, waarop af fabriek een frequentie is ingesteld. Binnen een kanaalbank zijn de frequentie-presets onderling intermodulatievrij. Deze kunnen niet worden gewijzigd.

In de kanaalbanken „U” (ew 100: Bank „U”, ew 300/ew 500: Bank „U1”-„U6”) kunnen in stappen van 25 kHz frequenties vrij ingesteld en opgeslagen worden. Het kan zijn dat deze **niet** intermodulatievrij zijn.

De frequentie-presets in de kanaalbanken „1” tot „20” worden in onderstaande tabel vermeld:

- ew 100 G3-serie: de eerste 12 kanalen per kanaalbank
- ew 300 G3-serie: de eerste 24 kanalen per kanaalbank
- ew 500 G3-serie: max. 32 kanalen per kanaalbank

Onderstaande fabrieksinstellingen kunnen m.b.v. het menu-punt [Reset](#) te allen tijde weer worden hersteld:

Auto Lock	uitgeschakeld
Sensitivity	SK -30 dB SKM -18 dB
RF Power	standaard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: allemaal, SKM: 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	uitgeschakeld (ew 100, ew 500)
Naam	Naam van de serie
Pilot Tone	wordt niet m.b.v. Reset gereset
User-banken	worden niet m.b.v. Reset gereset
Sunc Settings	uitgeschakeld (ew 300, ew 500)
Warnings	ingeschakeld (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

Informações adicionais relativamente a sistemas Sennheiser da série evolution wireless G3

Para a transmissão em banda UHF, encontra-se à disposição uma gama de frequências de 42 MHz de largura com 1680 possíveis frequências de transmissão/recepção.

Os transmissores e receptores dispõem de 20 bancos de canais cada um, nos quais está predefinida, de fábrica, um frequência. Dentro de um mesmo banco de canais, as predefinições de frequência estão livres de intermodulação. Não podem ser alteradas.

Nos bancos de canais «U» (ew 100: banco «U», ew 300/ew 500: banco «U1»–«U6») podem ser definidas e memorizadas livremente frequências em passos de 25 kHz. Sob determinadas circunstâncias, estas podem **não** estar livres de intermodulação.

As predefinições de frequência nos bancos de canais «1» a «20» são enunciadas na tabela seguinte:

- Série ew 100 G3: os primeiros 12 canais por banco de canais
- Série ew 300 G3: os primeiros 24 canais por banco de canais
- Série ew 500 G3: no máx., 32 canais por banco de canais

No item de menu [Reset](#) podem repor-se, em qualquer altura, as regulações de fábrica seguintes:

Auto Lock	inactivo
Sensitivity	SK -30 dB SKM -18 dB
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: todas, SKM: 300)
Squelch	low/5 dBµV
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	inactivo (ew 100, ew 500)
Name	Nome da série
Pilot Tone	não é possível repor com o Reset
Bancos do utilizador	não é possível repor com o Reset
Sync Settings	inactivo (ew 300, ew 500)
Warnings	activo (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

Дополнительная информация для систем Sennheiser серии evolution wireless G3

Для передачи в УВЧ-диапазоне имеется диапазон частот шириной 42 МГц с 1680 возможными частотами передачи/приема.

Передатчики и приемники имеют по 20 канальных банков, на которых предварительно настроена определенная частота. В пределах одного канального банка фиксированные частоты не оказывают взаимных помех. Настройка фиксированных частот не может быть изменена.

В канальных банках «U» (ew 100: банк «U», ew 300/ew 500: банк «U1»–«U6») Вы можете произвольно настраивать и сохранять частоты с шагом 25 кГц. При известных обстоятельствах, могут возникать **взаимные помехи**.

Фиксированные частоты в канальных банках «1» – «20» приведены в следующей таблице:

- Серия ew 100 G3: первые 12 каналов каждого канального банка
- Серия ew 300 G3: первые 24 канала каждого канального банка
- Серия ew 500 G3: макс. 32 канала в каждом канальном банке

Следующие заводские настройки можно снова вызвать в пункте меню [Reset](#):

Auto Lock	не активно
Sensitivity	SK -30 дБ SKM -18 дБ
RF Power	standard (ew 300, ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: все, SKM: 300)
Squelch	low/5 дБмкВ
	EM +18 дБ EK 0 дБ
Equalizer	flat
Guitar Tuner	не активно (ew 100, ew 500)
Name	название серии
Pilot Tone	не сбрасывается при сбросе
User Banks	не сбрасываются при сбросе
Sync Settings	не активно (ew 300, ew 500)
Warnings	активно (ew 300, ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300, ew 500)

Sennheiser 革命无线 G3 系列产品的附加说明

超高频频带拥有一个 42 MHz 宽的传输频率范围，共有 1680 个发射、接收频率可供选用。

发射机和接收机各有 20 个频道库。出厂前每个频道库上预设了一个频率。同一个频道库内的所有预设频率之间不存在互调干扰。预设频率不能更改。

在频道库“U”（ew 100: 频道库“U”， ew 300/ew 500: 频道库“U1”-“U6”）内，每 25 kHz 可以自由设置一个频率并保存。这些频率之间可能会存在互调干扰。

频道库“1”至“20”内的预设频率见下表说明：

- ew 100 G3 系列： 每个频道库的前 12 个频道
- ew 300 G3 系列： 每个频道库的前 24 个频道
- ew 500 G3 系列： 每个频道库最多 32 个频道

可以随时使用菜单项 [Reset](#) 恢复以下出厂设置：

Auto Lock	取消
Sensitivity	SK -30 dB SKM -18 dB
RF Power	standard (ew 300、 ew 500)
Mute Mode	AF On/Off (SK: 所有型号, SKM: 300)
Squelch	low/5 dB μ V
AF Out	EM +18 dB EK 0 dB
Equalizer	flat
Guitar Tuner	取消 (ew 100、 ew 500)
Name	系列名称
Pilot Tone	复位时此功能不重置
用户库	复位时此功能不重置
Sync Settings	取消 (ew 300、 ew 500)
Warnings	激活 (ew 300、 ew 500)
IP Address	auto-IP (ew 300、 ew 500)